



ATT TÄNKA PÅ VID PLANERING AV ERT AQVISDECK

- Det krävs ett stabilt och plant underlag för aqvisdeckets hjul längs hela poolen och parkeringsplatsen.
- Eventuell sarg runt poolen bör ligga i samma plan, eller lägre, som omgivande ytor då de annars kan hamna för nära deckets undersida och tätlistor (decket rullar 30 mm över underlaget)
- Det är olämpligt att lägga räls, eller rulla hjulen, över Bräddavlopp eller kopplingsboxar mm, då belastningen av hjulen är stor mot underlaget. Rälssens uppgift är endast att styra decket.
- När aqvisdeckets kläs med trallvirke kommer virket alltid att ligga i samma riktning som decket rullar. Undantaget när decket levereras med förstärkningsbalk.
- Kraftiga poolstommar av betong eller liknande kan fungera som underlag för hjulen och räls. Vid tveksamhet ska hjul och räls placeras på området utanför poolen där det ska vara ett bärande underlag.
- Decket rullar på en spårräls som ligger längs hela rullriktningen på en sida av decket, vid behov, om underlaget är mjukt trä eller skrovlig betong/sten finns en platträls 3 mm x 50 mm som tillval för mjukare gång att montera på sidan som saknar spårrälsten.
- Det finns även ett mjukare hjul som kan vara lämpligt för sten och betongunderlag om inte 3 x 50 rälsen ska/kan användas.